

DENON®

DHT-S316

HOME THEATER SYSTEM

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI


Приветствуем вас!

Благодарим Вас за выбор телевизионной акустической системы Denon.

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по настройке Вашей телевизионной акустической системы.

Перед началом

Необходимые компоненты




ТВ




- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке




Саундбар




Сабвуфер




Краткое руководство
пользователя




Правила техники
безопасности



Предупреждение
относительно батареек




Примечания по радио



Шаблон для крепления к
стене



Шнуры питания



HDMI кабель



Оптический цифровой
кабель



Стеновые монтажные
прокладки



Пульт дистанционного
управления (RC-1230)



Батарейка типа R03/AAA

Установка батарей в пульт дистанционного управления




Настройка

Процесс настройки состоит из шести шагов.


- 1** Установка звуковой панели
- 2** Установка сабвуфера
- 3** Соединение звуковой панели с телевизором
- 4** Подключение проводов питания к источнику переменного тока
- 5** Использование звуковой панели для воспроизведения звука от телевизора
- 6** Использование звуковой панели для потоковой передачи музыки с Bluetooth

1 Установка звуковой панели

Разместите звуковую панель напротив телевизора.




- Звуковую панель можно смонтировать на стене, используя встроенные крепления со шпоночным пазом. См. шаблон настенного монтажа в пакете PE, который включает в себя различные документы. (Такой же, как этот пакет с кратким практическим руководством.)
- Если звуковую панель необходимо установить на стену, обратитесь к Руководству пользователя для получения инструкций по монтажу или обратитесь за помощью к своему дилеру Denon.




2 Установка сабвуфера

Поместите сабвуфер на пол рядом со звуковой панелью.




3 Соединение звуковой панели с телевизором

Для телевизоров с поддержкой ARC (Audio Return Channel) соедините звуковую панель с телевизором с помощью HDMI-кабеля, входящего в комплект поставки.



- Если телевизор не поддерживает ARC, подключите его к звуковой панели с помощью входящего в комплект HDMI-кабеля и оптического цифрового кабеля.




4

Подключение проводов питания к источнику переменного тока

Подключите входящие в комплект поставки шнуры питания к звуковой панели и сабвуферу, и вставьте вилки в розетку.

- Включите звуковую панель, при этом светодиод на задней панели сабвуфера засветится зеленым.



5 Использование звуковой панели для воспроизведения звука от телевизора


Включите телевизор.




- Если из встроенного динамика вашего ТВ раздается звук, отключите динамик или установите минимальный уровень громкости.

6 Использование звуковой панели для потоковой передачи музыки с Bluetooth

Прежде чем передавать музыку со своего устройства Bluetooth на звуковую панель, Вы должны сначала выполнить “сопряжение” звуковой панели и Вашего устройства.


① Нажимайте кнопку  (Bluetooth) на саундбаре (или блоке дистанционного управления) до тех пор, пока светодиод Bluetooth LED не начнет мигать синим цветом.

Для сопряжения дополнительных устройств нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth), чтобы автоматически войти в режим сопряжения.

② Перейдите в настройки Bluetooth на своем устройстве и убедитесь, что Bluetooth включен.


③ Выберите “DHT-S316”.

- Светодиод Bluetooth начинает светиться синим цветом, указывая на то, что звуковая панель соединяется с вашим устройством Bluetooth.




Руководство пользователя

- Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт www.denon.com
- Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.
manuals.denon.com/DHTS316/EU/RU/



Интернет-руководство



DENON®
www.denon.com

Printed in China 5411 11698 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.